

# Leiðbeiningar fyrir WiFi skynjara frá ANKA

Reykskynjari sem tengist WiFi þráðlausum beini (router) og þaðan í símann þinn í gegnum internetið.

Flest heimili og jafnvel sumarbústaðir hafa þráðlaus net (WiFi) sem gengist internetinu. Hægt er að nota það til að bera boð frá reykskynjara í snjallsíma (einn eða fleiri). WiFi reykskynjarinn frá ANKA getur tengst þráðlausum beini (router) með WiFi og þannig náð sambandi við internetið og þannig komið boðum til tengdra snjallsíma.

## Leiðbeiningar til að tengja þráðlausu WiFi stöðina í ANKA reykskynjaranum.

1. Hlaðið niður "Tuyasmart" appinu og kveikið á því í símanum. Smellið á "+" og af listanum "Security & Sensors" veljið "SENSOR(WI-FI)" til að bæta skynjaranum í appið. Veljið viðkomandi tegund af neti.
2. Fjarlægið einangrunina sem er við rafhlöðuna svo hún gefi rafmagn í stöðina. Rautt ljós í hlið stöðvarinnar blikkar tvisvar. Þá er rafmagn komið á stöðina (neðri hluti skynjarans er WiFi stöðin).
3. Tvær leiðir eru til að tengja stöðina við þráðlausa netið í húsinu: "Easy networking Mode" (EZ) og "Access Point Mode" (AP). Haldið inni hliðartakkanum á stöðinni þangað til ljósið blikkar. Ef það blikkar hratt notar stöðin EZ leiðina og ef ljósið blikkar hægt notar stöðin AP leiðina.
4. EZ leiðin: Þegar appið og stöðin eru bæði tengd inn á sama þráðlausa netið, staðfestið og skráið inn heitið á WiFi þráðlausa netinu ykkar og lykilorð.
5. AP leiðin: Veljið handvirkt nafn stöðvarinnar (SMartLife\_XXXX) eftir skráningu WiFi nets og lykilorðs. Eftir staðfestingu, bíðið eftir að stöðin tengist netinu sjálfvirkt.

Ef langur tími líður án þess að stöðin tengist netinu með snjall-appinu eða nær ekki að tengja appið við stöðina fer það í svefn-ham.

6. Hljóðmerki "DI DI" heyrst eftir að tenging hefur tekist. Ef það gerist ekki þarf að sannreyna að skynjarinn og stöðin séu rétt samsett og tengd.

## ATHUGIÐ:

Ef erfiðlega gengur að tengja stöðina netinu er ráð að losa stöðina frá skynjaranum og ýta á "RESET" hnappinn til að endurræsa stöðina.