

Leiðbeiningar fyrir neyðarljós.

Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningar vandlega svo tryggt sé að ljósið virki.

Uppsetning

Uppsetning ljóssins skal framkvæmd af rafvirkja.

1. Fjarlægið glæra lokið
2. Tengid straumsnúruna í tengibretti 3 & 4. (sjá mynd 1)
3. Tengid rafhlöður í hitt tengibrettið. Rauði vírinn tengist í B+ (tengibretti 7) og svart í B- (tengibretti 8) (sjá mynd 1).
4. Setjið lokið á aftur.

Viðvörðun

Áríðandi er að fara eftir þessum leiðbeiningum til að komast hjá skemmdum.

Virgni

1. Rafmagn eðlilegt.
Almennt slökkt á ljósi og rafhlöður í hleðslu. Rautt gaumljós sýnir að rafhlöður eru í hleðslu.
2. Rafmagnsbilun.
Ljós kviknar þegar rafmagnskortur verður.

Prófun

Þegar ljósið hefur verið í gangi í sólarhring skal prófa það. Athugið gaumljósið til að ganga úr skugga um að rafhlöður séu í hleðslu.

Takið rafmagnið af í smá stund til að athuga virknina. Að lokinni hverri prófun skal ganga úr skugga um að gaumljósið logi.

- a. Dagleg prófun.
Fylgjast með að gaumljós logi.
- b. Mánaðarleg prófun
Taka rafmagn af í 30 sek. til að athuga hvor ljósið virki.
- c. Á sex mánaða fresti.
Láta ljósið loga í klukkustund.
- d. Á þriggja ára fresti.
Láta ljósið loga þar til rafhlöður tæmast.

Bilanaletit

1. **Gaumljós logar ekki.**
 - a. Rafmagnsleysi eða rafmagn hefur slegið út. Setja það á aftur.
 - b. Athugið snúrur og tengingar í tengiboxi.
2. **Ljós logar óeðlilega stutt.**
 - a. Tæmið rafhlöðurnar og endurhlaðið í 24 tíma. Ef tíminn lengist skal endurtaka þetta.
 - b. Rafhlöður þarfnast endurnýjunar.
 - c. Notkun utan hitasviðs.
3. **Ekki fullt ljós.**
 - a. Skiptið um peru.
4. **Ekkert ljós.**
 - a. Athugið tengingar.
 - b. Athugið hvort gaumljós logi þegar rafmagn er á.
 - c. Athugið perur.