

305049 Numens SND-500-S Stakir reykskynjarar.

Áður en skynjarar eru festir upp skal fylgja eftirfarandi ferli

- a) Takið rafhlöðuna úr skynjaranum og tengið hana við smellutengið.
- b) Lokið rafhlöðuhólfinu.
- c) Athugið hvort rauða LED ljósið á prófunartakkanum blikki ekki á 32 sek. fresti.
- d) Haldið prufuhnappnum inni í 5 sek. þá á skynjarinn að fara í gang og rauða LED ljósið að blikka stöðugt.

Uppsetning

- 1. Gott er að strika 75mm hring þar sem skynjarinn á að fara.
- 2. Fjarlægið festinguna frá skynjaranum með því að snúa honum réttsælis.
- 3. Setjið festinguna þannig að opin fyrir skrúfurnar séu í beinni línu.
Merkið við þar sem skrúfurnar eiga að koma
- 4. Takið festinguna.
- 5. Borið tvö 5mm göt þar sem merkt var við, setjið meðfylgjandi plasttappa í götin.
- 6. Festið festinguna með meðfylgjandi skrúfum.
- 7. Stillið skynjaranum upp við festinguna, þrýstið á skynjarann og snúið réttsælis.
- 8. Togið aðeins í skynjarann til að fullvissa ykkur um að hann sé fastur.
- 9. Ýtið á prufutakkann í 5 sek. til að athuga hvort hann fari ekki í gang og rauða LED ljósið blikki stöðugt.