

OrientAlert – þráðlaust samtengdir skynjarar

Uppsetning:

Takið til alla skynjarana sem tengja á saman

- Gangið úr skugga um að "dip" rofar 2-5 séu eins stilltir á öllum skynjurum
- Byrjið á að núllstilla þá með því að halda prufuhnappi hvers og eins þeirra inni í minnst 10 sekúndur án rafhlöðu
- Nú fyrst er í lagi að setja rafhlöður í skynjarana
- Prófið skynjarana með því að halda inni prufuhnappi á einum þeirra í u.þ.b. 2 sekúndur (ekki bíða eftir hljóðmerki) og eiga þá allir skynjararnir að fara í gang innan 10 sekúndna.

Ef nota á fjarstýringu/stjórnborð þá:

- Stillið "dip" rofa 2-5 á sama hátt og skynjara
- Eftir að hafa lokið tengingu skynjara með ísetningu rafhlöðu, þá fyrst má setja rafhlöður í stjórnborðið sem leitar uppi þá skynjara sem eru á sömu tíðni
- Prófið skynjarana með því að ýta á prufuhnappinn á stjórnborðinu.
- Eftir tengingu stjórnborðs eru prufuhnappar á skynjurunum sjálfum óvirkir

MIKILVÆGT - Ef þú seinna meir vilt bæta við skynjara, þá þarf fyrst að fjarlægja rafhlöður úr öllum skynjurum og stjórnborði og hefja uppsetningu frá grunni

