

Radio-Link RC421-WL

Þráðlaust samtengjanlegir reykskynjarar.

- a) Áður en skynjarar eru festir upp skal fylgja eftirfarandi ferli.
- b) Prufuhnappi haldið inni í 10sek. **áður en** rafhlöður eru settar í
- c) Rafhlöður settar í alla skynjara sem tengja á saman
- d) Ýtt á prufuhnapp á einum skynjara í ca. 3sek.

Við þetta eiga allir skynjararnir að fara í gang innan 10sek. Sá sem ýtt var á þagnar nánast strax, hinir taka sér góðan tíma til að þagna.

Ekkert mál er að bæta við skynjara eftir á, ekki þarf annað en ýta á prufuhnapp í 10sek áður en rafhlaða er sett í hann og prófa hann svo í grennd við eldri skynjara með 3 sek reglunni skv. lið d)

Unnt er að tengja saman allt að 20 skynjara. Drægni þeirra er ca. 50m í beinni sjónlínu.