

Purify Air 30M

Undankomu reykhetta

Hvernig nota skal reykhattuna

1. Opnið hylkið, takið út hettuna (mynd 1 á framhlið)
2. Breiðið úr henni og togið út tvo tappa á framhlið (mynd 2) og bakhlið (mynd 3) sem eru síuopnanir, hendið hylkinu og töppunum.
3. Þrýstið síunni út með þumalfingrum, breiðið úr hettunni og togið hana yfir höfuðið (mynd 4)
4. Þeir sem nota gleraugu þurfa ekki að fjarlægja þau, ýtið síðu hári undir hettuna, takið um hettuna hjá síudósinni og setjið hana rétt yfir öndunarfæri, strekkið borðana með því að toga í þá afturábak og til hliðar (mynd 5).
5. Andið rólega og fylgið útgönguleið, ef það er ekki gerlegt bíðið eftir að slökkvilið komi, vekjið athygli á ykkur með því að banka og/eða fara út í glugga (mynd 6)

Varúðarráðstöfun við notkun

HÆTTA

Reykhattan er hönnuð og framleidd til að sía reyk og eiturefni, en gefur ekki súrefni.

VARÚÐ

- Ekki ætti að nota reykhattuna í andrúmslofti sem inniheldur minna en 17% súrefni.
- Hettan notist aðeins einu sinni.
- Mælt er með að reykhattunni sé hent eftir notkun í neyðartilfalli, t.d. í kemískum eiturefnum, reyk og eldsvoða, þar sem hætta er á að síuhylkið verði óvirkt vegna eiturefna og reyk sem síast inn í það við notkun.
- Reykhattuna skal ekki nota sem vinnuvörn eða áhættuatriði, eingöngu fyrir undankomu og björgun mannlífa í neyð.
- Geymsla: Geymist við 0° til 40°C þar sem ekki er raki, fjarri hitagjafa, eldfimum efnum, sprengiefnum eða öðrum eyðandi efnum.
- Við geymslu eiga bæði rauðu lokin (að innan og utan) að vera vandlega lokuð.
- Mælt er með að fullorðnir hjálpi börnum við að koma hettunni rétt á sig. Reykhattan er ekki ætluð ungabörnum.
- Gætið þess að upprunanlegar lofttæmdar umbúðir hafa ekki verið opnaðar.
- Gangið úr skugga um að hettan hafi ekki verið notuð áður.
- Geymslutími er 5 ár í frumpakkingu.



ÓLAFUR GÍSLASON & CO. HF.



ELDVARNAMIÐSTÖÐIN

Umboðsaðili á Íslandi: Ólafur Gíslason & Co hf. / Eldvarnamiðstöðin
s. 568-4800 www.olafurgislason.is oger@oger.is